

TILTRÆMNINGSMOMENT FOR TÆNDRØR

Tråd diameter	Flad sædetype (med pakning)					Konisk sædetype	
	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Støbejerns cylinderhoved	35-45 Nm	25-35 Nm	15-25 Nm	10-15 Nm	-	20-30 Nm	15-25 Nm
	25.3-32.5 lbsft	18.0-25.3 lbsft	10.8-18.0 lbsft	7.2-10.8 lbsft	-	14.5-21.6 lbsft	10.8-18.0 lbsft
Aluminiums cylinderhoved	35-40 Nm	25-30 Nm	15-20 Nm	10-12 Nm	8-10 Nm	20-30 Nm	10-20 Nm
	25.3-28.9 lbsft	18.0-21.6 lbsft	10.8-14.5 lbsft	7.2-8.7 lbsft	5.8-7.2 lbsft	14.5-21.6 lbsft	7.2-14.5 lbsft

For at installere nye tændrør i motoren skal du først spænde dem med fingrene og derefter spænde tændrøret igen med en tændrørsnøgle. (se nedenfor)

Pakningstype	Ny pakning	Brugt pakning
18 mm, 14 mm	1/2 til 2/3 omgang (180 til 240 grader)	1/12 omgang (30 grader)
12 mm, 10 mm	1/2 omgang (180 grader)	1/12 omgang (30 grader)
8 mm	1/3 omgang (120 grader)	1/12 omgang (30 grader)
Konisk sædetype	Ingen pakning	
18 mm, 14 mm	1/12 omgang (30 grader)	